Récepteur satellite

AVEC CARTE D'ACCES TIVUSAT

STI-1200-HD

Table des matières

Mesures de sécurité 2
Caractéristiques..... 3
mécaniques 3
Connexions..... 4
Vue d'ensemble de la télécommande 7
Insertion des piles dans la télécommande 7
Première Installation..... 8
Système de Menu..... 8
Éditer les chaînes 10
Guide de programme.....11
Fonctionnement général.....11
Reconnaissance de marque commerciale 12
Informations de la disposition..... 12
Spécificités 13
Guide de dépannage..... 14

Mesures de sécurité

Source d'alimentation

- Utilisez toujours l'adaptateur CA fourni.
- Utilisez seulement avec l'alimentation électrique spécifiée sur l'adaptateur CA.
- L'adaptateur de courant peut devenir chaud pendant le fonctionnement normal. Ceci ne veut pas dire que l'appareil fonctionne mal.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur n'est pas couvert pendant son fonctionnement. Laissez un espace de 15 cm (minimum) autour de l'adaptateur secteur.
- Les informations de classement et les consignes de sécurité de l'adaptateur AC figurent sur l'adaptateur.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant.

Veuillez ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, trop poussiéreux, ou exposé à des chocs mécaniques ou près des sources de chaleur.

- Posez l'appareil sur une base solide et fiable. Ne placez pas l'appareil sur une surface souple, par exemple un tapis, car ceci pourrait bloquer les trous de ventilation se trouvant à la base.
- Évitez les endroits comme les pièces trop humides, car la condensation provenant de la cuisine par exemple peut causer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
- Le chauffage ou d'autres radiations thermiques placés sous l'appareil peuvent également être à l'origine d'un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
- L'air chaud qui se dégage de l'appareil en fonctionnement doit être chassé par une aération suffisante. Veuillez ne pas installer l'appareil dans un lieu clos ni le recouvrir.
- Évitez tout contact entre l'appareil et l'eau ou l'humidité. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire ou d'une piscine.
- Veillez à fournir une bonne circulation de l'air. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans l'appareil.
- Si un objet solide ou un liquide tombe à l'intérieur de l'armoire, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.

N'exposez pas l'appareil aux gouttes d'eau et aux éclaboussures ; ne posez aucun objet contenant du liquide, par exemple, un vase au-dessus de l'appareil.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester constamment prêt à l'emploi.

ATTENTION

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

AVERTISSEMENT :
N'avalez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
Ce produit ou ses accessoires fournis peuvent contenir des piles en forme de pièce de monnaie ou de bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés **sur le produit** pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

L'étiquette du produit est située sur le côté inférieur de l'appareil.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Caractéristiques

- 4 000 chaînes de télévision et radio
- Sortie HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
- Verrouillage de chaînes
- Informations relatives à l'événement en cours / suivant (7-JOUR-EPG hebdomadaire)
- Verrouillage parental dans le menu
- Indicateur d'intensité du signal des transpondeurs
- Support audio multilingue
- Sortie audio numérique (optique)
- Support de la fonction télétexte (DVB et VBI)
- Fonction de restauration des paramètres d'usine
- Sortie analogique A / V
- Conforme DVB-S / S2
- Indicateurs d'intensité et de qualité du signal pour le réglage d'antenne
- **Plusieurs options de recherche de chaînes :**

  Recherche de transpondeur

  Recherche automatique des transpondeurs récemment ajoutés
- **Caractéristiques du décodage numérique :**

  Couleur OSD 32 bits, 720 x 576 pixels pour PAL
- Changement de système (TV/RADIO)
- Enregistrement de la dernière chaîne regardée

mécaniques

- Télécommande
- Adaptateur AC
- Piles : 2 x 1,5V/ AAA
- Manuel d'instruction
- Câble Péritel vers casque (1,5m)
- Carte à puce

Connexions

Vue de face



1. Mise en veille/Marche
2. Programme -/+
3. **Entrée USB:** Permet de connecter des périphériques de stockage USB.

Vue arrière



1. **Sortie audio numérique :** Pour transférer l'audio numérique vers un récepteur via un câble audio optique
2. **Entrée LNB :** Pour connecter le boîtier à un système satellite en utilisant un câble satellite approprié
3. **Sortie HDMI :** Permet de connecter le décodeur à l'entrée HDMI de votre téléviseur (si disponible) grâce au câble de connexion HDMI
4. **RS232 :** Port série (à des fins de réparation)
5. **Sortie analogique A / V :** Pour connecter le décodeur à l'entrée analogique A / V de votre téléviseur (si disponible) à l'aide d'un câble A / V
6. **Alimentation électrique :** Pour alimenter le décodeur (CC IN, 12 V)

Assurez-vous d'avoir raccordé tous les câbles et connexions avant de brancher l'adaptateur de l'appareil à l'alimentation secteur. Après avoir branché l'appareil sur le secteur, le voyant lumineux situé sur le panneau avant s'allume en vert et votre décodeur numérique s'allume automatiquement (mode Power on).

Vue latérale



7. **Fente pour carte à puce :** Vous devez insérer la carte à puce, avec la puce tournée vers le haut.

Branchement au téléviseur



Connexion HDMI (Recommandée) : Pour la sortie vidéo HD et audio, vous pouvez utiliser la prise HDMI si votre téléviseur dispose d'une entrée HDMI. Le boîtier décodeur dispose d'une prise HDMI prenant en charge différentes résolutions sur le côté arrière. Pour une meilleure performance vidéo, veuillez vérifier les résolutions prises en charge par votre téléviseur.

Connexion analogique A / V : Vous pouvez utiliser la sortie analogique de votre décodeur pour le connecter à votre téléviseur lorsque vous ne souhaitez pas utiliser la connexion HDMI. Vous pouvez transférer des fichiers audio et vidéo après la commutation de la source d'entrée du téléviseur à l'option de source connexe.

En connectant votre téléviseur directement à la sortie audio/vidéo de votre décodeur, vous obtiendrez une image plus vive et vous aurez plus de plaisir à la regarder.

Connexion du satellite



Utilisez la prise LNB IN pour connecter votre box à un système satellite.

Branchement de l'USB

IMPORTANT !

Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au boîtier décodeur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.

Vous pouvez connecter un disque dur USB ou un disque USB à votre décodeur en utilisant les entrées USB de votre décodeur.

Il est possible que certains types de périphériques USB (comme les lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB soient incompatibles avec cet appareil.

Connexion du disque USB

Branchez votre périphérique USB sur l'un des ports d'entrée USB de la boîte.

Branchez ou débranchez votre disque USB lorsque le boîtier est éteint.

Si vous voulez connecter un lecteur de disque dur USB au boîtier décodeur, le câble de connexion USB utilisé entre le lecteur de disque et le boîtier décodeur doit être doté d'un logo USB et doit être le plus court possible.

ATTENTION !

Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut infliger des dommages au lecteur USB et notamment au périphérique USB.

Installation de la carte à puce

Le décodeur est livré avec une carte à puce pour recevoir les chaînes. Insérez la carte avec précaution, en la retournant vers le haut comme illustré à l'image.



Alimentation électrique

IMPORTANT : Le boîtier décodeur a été conçu pour fonctionner à 12 V DC. Pour cela, un adaptateur de 12 V de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système fournissant 220-240 VCA, 50/60 Hz.

Après avoir déballé le boîtier décodeur, laissez-le atteindre la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.



1. Adaptateur AC
2. Terminal d'entrée de puissance CC 12 V

Mise sous/hors tension

Assurez-vous que tous les branchements de câble sont corrects. Après avoir branché le cordon de l'adaptateur d'alimentation du décodeur sur le secteur, une LED sur le panneau avant s'allume en vert et votre décodeur numérique s'allume automatiquement (mode Power on). Une fois le boîtier décodeur allumé, veuillez patienter un moment avant de mettre le récepteur en marche dans la mesure où le démarrage du logiciel peut prendre un certain temps. Lorsque votre boîtier est en mode veille, le voyant lumineux situé sur le panneau avants'allume en rouge (mode veille). Vous pouvez allumer votre décodeur numérique en appuyant sur la touche Standby de la télécommande.

Vue d'ensemble de la télécommande



1. **Veille :** Met le décodeur en marche / à l'arrêt
2. **Favoris :** Affiche la liste des chaînes favorites
3. Aucune fonction
4. **Volume +/-:** Augmente / diminue le volume
5. Permuter : permet de revenir plus rapidement sur la chaîne précédemment visionnée
6. **Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
7. **Info :** Une pression simple ouvre la bannière d'informations Une double pression élargit l'écran de menu Info. Affiche les informations cachées en mode TXT (révéler)
8. **OK:** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes (en mode DTV)
9. **Aucune fonction**
10. **Aucune fonction**
11. **Texte :** affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
12. **Sous-titres :** Affiche le menu de configuration de la langue des sous-titres,, active et désactive les sous-titres (le cas échéant)
13. **Boutons de Couleur :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur
14. **Langue :** Affiche le menu de configuration de la langue audio
15. **Aucune fonction**
16. **Aucune fonction**
17. **Aucune fonction**
18. **Aucune fonction**
19. **Aucune fonction**
20. **Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, etc. augmente / diminue le volume lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
21. **Précédent/Retour :** Retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
22. **Menu :** Affiche le menu du décodeur
23. **Guide (guide électronique des programmes) :** Affiche le guide électronique des programmes
24. **Programme +/- :** Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes, de faire défiler de haut en bas les informations sur les programmes étendus
25. Aucune fonction
26. **Boutons numériques :** Change de chaîne, puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
27. **TV/Radio:** Bascule entre les modes TV et radio
28. **Aucune fonction**
29. **Mise en sourdine :** Réduit complètement le volume du décodeur

Insertion des piles dans la télécommande

Retirez d'abord le couvercle du compartiment des piles sous la télécommande. Insérez deux piles **AAA.** Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne confondez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle.

Pour utiliser la télécommande, orientez-la vers l'avant du récepteur. Si la télécommande ou la fonction sélectionnée ne marche pas, il est fort probable que les piles soient usagées et nécessitent par conséquent d'être remplacées le plus tôt possible. Utilisez uniquement des piles étanches. Mieux vaut enlever les piles de la télécommande si vous devez rester longtemps sans vous en servir.

Première Installation

Dans la première étape, réglez les paramètres **Langue, Résolution, Mode Aspet** et **Audio numérique** selon vos préférences. Après avoir effectué vos sélections, mettez en surbrillance Next (Suivant) ou **Skip** (Sauter) et appuyez sur OK.

Sur l'écran suivant, vous devrez créer un code PIN. Cela sera nécessaire pour la protection des mineurs et l'installation des données. Entrez un code à quatre chiffres sauf à partir de 0000, mettez en surbrillance **Suivant** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque : *Vous pouvez modifier le code PIN que vous avez défini plus tard dans le menu* **Configurer>Défini le mot de passe. 0000** *ne peut être défini comme mot de passe. Conservez le code PIN. Les interventions possibles dues à la perte de code ne sont pas couvertes par la garantie.*

Les options de réglage du satellite s'affichent ensuite. Réglez les paramètres **Satellite, 22 kHz** et LNB à l'aide des touches directionnelles, puis mettez en surbrillance Next (Suivant) ou **Skip** (Sauter) et appuyez sur **OK** pour continuer.

Sur l'écran suivant, vous continuerez à configurer les paramètres de votre système satellite. Réglez les **paramètres LNB Power, Antenna Type et Port.** Une fois vos sélections terminées, mettez en surbrillance **Next (Suivant)** ou **Skip (Sauter)** et appuyez sur **OK.**

À l'étape suivante, le boîtier vérifiera la présence d'une mise à jour logicielle. Si celle-ci est disponible, le nouveau logiciel sera installé. Si aucune **mise à jour n'est trouvée,** appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.

Dans cette étape, réglez les paramètres **Satellite, Transpondeur, Type de recherche** et LCN à l'aide des boutons directionnels, mettez en surbrillance Suivant et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche de canaux. La recherche de chaînes prendra quelques minutes.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur**OK** pour arrêter la recherche. Un dialogue sera affiché. **Si vous sélectionnez Enregistrer,**les chaînes déjà trouvées seront stockées dans la liste des chaînes.

Suivez les instructions pour activer votre carte à puce.

Système de Menu

Appuyez sur le bouton **Langue** pour accéder au menu principal. Vous pouvez naviguer dans les menus en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Vous pouvez saisir, sélectionner ou confirmer une option de menu à l'aide du bouton **OK**.

Dans certains sous-menus, vous pouvez utiliser le bouton **Back/Return** pour revenir à un écran de menu précédent.

Pour quitter un écran de menu, vous pouvez appuyer sur le bouton **Exit.**

Les éléments suivants sont accessibles via l'écran du menu principal :

- **Programmes**
- **Langue**
- **Préférences**
- **Configure**
- **USB**
- **Tivusat**

Vous pouvez être invité à entrer un mot de passe pour une opération de menu. Utilisez le mot de passe (code PIN) que vous avez déterminé lors de la première installation. Si vous avez modifié le mot de passe à l'aide de l'option **Définir le PIN** Dans le menu **Configure ,** utilisez ce mot de passe.

Programmes

Chaîne domestique : Complétez les réglages de votre chaîne domestique à l'aide des touches directionnelles de la télécommande.

Recherche manuelle: Naviguez à l'aide des touches directionnelles de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le satellite et le transpondeur

Favoris (Antenne / Transpondeur) : Configurez les paramètres pour le dernier satellite mis en évidence. **Appuyez à nouveau sur Favoris** pour afficher la liste des transpondeurs.

Bouton rouge (Ajouter) : Ajoutez un nouveau satellite ou transpondeur.

Bouton vert (Modifier) : Modifiez le satellite ou le transpondeur en surbrillance.

Bouton jaune (Supprimer) : Supprimez un satellite ou un transpondeur.

Bouton bleu (Scannner) : Démarrer un scan.

Quitter (Quitter) : Quittez et fermez le menu.

OK (confirmer) Confirmez votre sélection.

Haut / Bas (Sélectionner) : Parcourez la liste des options.

Gauche / Droite (Ajuster) : Parcourez la liste des options et ajustez.

Muet (Téléavertisseur) : Activez / désactivez la fonction de signal sonore. Le signal sonore augmentera son lorsque le signal s'améliorera et le diminuera lorsque le signal s'aggravera.

Editer le programme : Cette option vous permet de renommer, sauter, verrouiller, supprimer des chaînes ou créer une liste de chaînes favorites. Reportez-vous à la section Modifier les canaux pour plus d'informations**.**

Guide des programmes : Cette option affiche le nom de la chaîne, la date et l'heure actuelles, le programme actuel, les programmes suivants. Reportez-vous à la section **Guide des programmes** pour plus d'informations.

Surveillance parentale : Ce menu vous permet de régler le niveau de limitation d'âge des programmes pour éviter que les personnes non autorisées ne les regardent. Le niveau d'âge de protection varie de 10 à 18 ans (10-12-14-16-18). La boîte obtient les informations de maturité de la diffusion et si ce niveau de maturité est désactivé, interdit l'accès à la diffusion. Par exemple, si le niveau de maturité est fixé à 16 ans et que le programme ne convient pas, il sera automatiquement encodé et ne pourra être regardé que si le mot de passe est entré.

Recherche avec différents satellite

Allez dans **le menu Programmes>** Recherche manuelle. Tous les satellites seront répertoriés ici. Mettez en surbrillance le satellite que vous préférez et appuyez sur **OK**. Pour configurer les paramètres **d'antenne, appuyez sur** le bouton Favoris pendant que le satellite préféré est mis en surbrillance. Si vous avez un système satellite direct, **appuyez** simplement sur le bouton bleu pour lancer la recherche sans apporter de modifications. Si vous disposez d'un système satellite DiSEqC, ajustez le paramètre DiSEqC correspondant, puis appuyez sur le bouton bleu pour lancer la recherche.

Ajouter un satellite différen

Allez dans **le menu Programmes>** Recherche manuelle. Lorsqu'un satellite est en surbrillance, appuyez sur le bouton rouge pour ajouter un nouveau satellite. Saisissez les paramètres requis et appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le nouveau satellite. Le satellite ajouté sera répertorié parmi les autres satellites. Vous pouvez maintenant sélectionner le satellite que vous avez ajouté et lancer une recherche.

Ajouter un transpondeur

Allez dans **le menu Programmes>** Recherche manuelle. Mettez en surbrillance le satellite auquel vous souhaitez ajouter un transpondeur et appuyez sur **OK** pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur le bouton directionnel droit pour naviguer vers le côté des transpondeurs. Appuyez ensuite sur le bouton rouge pour ajouter un nouveau transpondeur. Après avoir configuré les paramètres, appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le nouveau transpondeur. Le nouveau transpondeur sera ajouté à la fin de la liste.

Recherche de transpondeur

Allez dans **le menu Programmes>** Recherche manuelle. Mettez d'abord le satellite en surbrillance, puis naviguez du côté des transpondeurs. Mettez en surbrillance les transpondeurs que vous souhaitez rechercher et appuyez sur **OK** pour les sélectionner. Vous pouvez utiliser les boutons **Program +/-** pour faire défiler la liste des transpondeurs. Appuyez ensuite sur le bouton bleu pour lancer la recherche.

Langue

Langue OSD : Définissez votre préférence de langue de menu.

Langue audio : Définissez votre préférence de langue audio.

Langue de sous-titrage : Définissez votre préférence de langue de sous-titre. Définissez comme **Désactiver** pour désactiver Sous-titres.

Sous-titrage DVB Définissez votre préférence de type de sous-titre. Il existe des options **pour les personnes normales et les malentendants.** Si vous sélectionnez l'option **Malentendants**, les sous-titres spéciaux pour le public malentendant seront activés.

Sous-titrage TXT : Définissez votre préférence de type de sous-titre txt. Il existe des options **pour les personnes normales et les malentendants.**

Préférences

Description Audio: Si cette option est activée, une piste de narration est jouée pour le public aveugle ou malvoyant. Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge. Réglez sur **Désactiver** pour désactiver.

Audio Numérique : Définissez vos préférences de sortie audio numérique. Les options **PCM, Raw (HDMI)** et **Raw (SPDIF)** sont disponibles. La fonction de **désactivation** de l'audio numérique ne coupe que la sortie SPDIF. Si la diffusion a une sortie audio multicanaux, définissez **Audio numérique** sur **Raw (HDMI)** ou **Raw (SPDIF)** pour utiliser la sortie audio multicanaux. Il n'y aura pas de son pendant la lecture Dolby Digital Plus à partir de la sortie SPDIF si vous sélectionnez l'option **Raw (HDMI).**

Télétexte VBI : Définissez votre préférence sur **Activé** pour utiliser le télétexte VBI.

Mode Aspect : Définissez vos préférences en matière de format d'image. Les options **Boîte à piliers**, **Plein écran et Écran large** seront disponibles pour le mode 16:9. Les options **Letter Box, Plein écran et Écran large** sont disponibles pour le mode 4: 3.

Résolution : Définissez vos préférences de résolution. Les options **576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p** seront disponibles.

HDMI CEC : Avec ce réglage, vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité CEC (Contrôle de l'électronique du consommateur) qui vous permet

d'allumer/éteindre en même temps le téléviseur et le boîtier via leur télécommande. La fonctionnalité CEC est désactivée par défaut.

Remarque : *La version CEC de votre appareil peut être incompatible avec celle de votre téléviseur, auquel cas un message d'erreur s'affiche. Il sera alors nécessaire de désactiver la fonction CEC.*

Configure

Informations : Ce menu affiche des informations sur la version du logiciel / matériel / chargeur, l'ID de l'appareil, etc.

Paramètres code PIN : Ce menu vous permet de changer le mot de passe de la boîte. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Sur l'écran suivant, vous devez d'abord saisir l'ancien mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande. Entrez ensuite le nouveau mot de passe deux fois pour confirmation.

Réglages de l'heure : Ce menu vous permet de régler les paramètres de **fuseau horaire** et de **décalage horaire** de la boîte. Pour définir le paramètre de **décalage horaire**, l'option **Fuseau horaire** doit être définie sur **Manuel.**

Minuteur de mise en veille : Ce menu vous permet de définir vos préférences en matière d'options de veille.

Veille Automatique : Règle le temps souhaité pour que la boîte passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 12 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme **Désactivé**.

Pas de signal de veille : Règle l'heure souhaitée pour que le boîtier passe automatiquement en mode veille lorsqu'aucun signal n'est reçu. Cette option peut être réglée sur 5, 15 ou 30 minutes. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme **Désactivé**.

Actualiser : Ce menu vous permet d'effectuer une mise à jour logicielle à partir d'un périphérique de stockage USB connecté et de configurer les paramètres pour la mise à jour logicielle automatique via des diffusions. Les options de **mise à jour OTA, de mise à jour des canaux** et de **mise à jour USB** sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les paramètres ou effectuer la mise à niveau logicielle.

Réinitialisation aux paramètres d'usine : Ce menu vous permet de réinitialiser tous les paramètres et retourner aux paramètres d'usine par défaut.

Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran Si vous sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK**, toutes les chaînes enregistrées seront supprimées. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur le bouton **OK** pour quitter sans réinitialiser.

USB

Gestion de la Base de Données

Sélectionnez **Charger depuis USB** si vous souhaitez télécharger des données depuis un périphérique externe (clé USB ou disque dur).

Sélectionnez **Backup to USB** (**Sauvegarder sur le périphérique USB**) si vous souhaitez sauvegarder les données mémorisées sur le terminal vers un périphérique de stockage externe.

Sélectionnez avec les touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter.

Tivusat

Les options de ce menu vous permettent d'afficher diverses informations sur le système d'accès conditionnel et la carte à puce. Vérifiez que la carte à puce appropriée est correctement insérée. Reportez-vous à la section **Installation de la carte** à puce pour plus d'informations.

Éditer les chaînes

Vous pouvez renommer, sauter, verrouiller, supprimer des chaînes ou créer une liste de chaînes favorites en utilisant l'option **d'édition de programmes** dans le menu **Programmes**.

Remarque : *Il peut ne pas être possible d'éditer certaines chaînes selon les exigences de l'opérateur.*

Renommer

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur la touche **Info**. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner une lettre et appuyez sur **OK** pour entrer. Mettez en surbrillance la flèche de direction gauche sur le clavier virtuel et appuyez sur **OK** pour supprimer une lettre. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le symbole de saisie sur le clavier virtuel et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur le bouton **Back** ou **Exit** pour annuler.

Créer des listes favorites

Pour créer une liste de chaînes favorites, appuyez sur **Favoris** sur la télécommande après avoir mis en surbrillance la chaîne que vous souhaitez ajouter à votre liste de chaînes préférées. Un symbole de coeur apparaîtra à côté du canal en surbrillance. Appuyez à nouveau sur **Favoris** pour supprimer la chaîne de la liste des favoris. Appuyez sur le bouton **Retour** ou **Quitter** pour enregistrer et quitter.

Pour voir la liste de vos chaînes préférées, appuyez sur **Favoris** de manière consécutive pendant que la liste des chaînes est affichée à l'écran.

Sauter

Pour sauter une chaîne, mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton **vert** de la télécommande. Un symbole de coeur apparaîtra à côté du canal en surbrillance.

Appuyez sur **le bouton Retour ou Quitter pour enregistrer et quitter.** La chaîne est ignorée lorsque vous appuyez sur les boutons **Programme +/-**.

Sélectionnez la chaîne et appuyez de nouveau sur la touche **Verte** du menu **Program Edit** (Configuration des programmes). Le symbole à côté du canal disparaîtra et le canal ne sera plus ignoré.

Verrouiller / Déverrouiller

Pour verrouiller une chaîne, mettez en surbrillance et appuyez sur le bouton jaune. Un symbole de cadenas apparaîtra à côté du canal en surbrillance.

Appuyez sur **Retour** ou **Quitter** pour sauvegarder et quitter. Vous devrez entrer le mot de passe pour regarder une chaîne verrouillée.

Sélectionnez la chaîne et appuyez sur le bouton **jaune** dans le menu d'**édition du programme** pour la déverrouiller.

Supprimer

Pour supprimer une chaîne, mettez en surbrillance et appuyez sur le **Bouton Rouge.**

Un écran contextuel apparaîtra vous demandant si vous souhaitez supprimer cette chaîne ou non. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour supprimer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Guide de programme

Au moyen de la fonction de guide électronique des programmes de votre box, vous pouvez parcourir le calendrier des événements des chaînes actuellement installées dans votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit prise en charge ou non.

Pour accéder au guide, appuyez sur le bouton **Guide** de votre télécommande. Vous pouvez également utiliser l'option **Guide des programmes** sous le menu **Programmes**.

Haut / Bas (Sélectionner) : Naviguez à travers les canaux.

Gauche / Droite (événement): Parcourez les événements.

Bouton jaune (-24: 00) : Affiche le jour précédent.

Bouton bleu (+24: 00) : Affiche le jour suivant.

Informations sur les boutons : Affiche les informations sur l'événement.

Appuyez sur le bouton **Back** ou **Exit** pour quitter.

Remarque : *Si l'opérateur ne prend en charge que les informations sur le programme "now&next", il se peut que vous ne puissiez pas voir le guide électronique du programme 7 jours. De plus, pour voir les détails des programmes des chaînes sur un autre transpondeur, vous devrez peut-être syntoniser une chaîne sur ce transpondeur au moins une fois.*

Fonctionnement général

Ruban d'informations

Chaque fois que vous changez de chaîne, ou appuyez sur le bouton **Info** la bannière d'informations s'affiche.

Il affiche des informations sur l'heure, le numéro de chaîne, le nom de la chaîne, l'événement en cours, la durée de l'événement et le prochain évènement. Appuyez à nouveau sur le bouton Info pour ouvrir l'écran d'informations étendues.

Liste des chaînes

Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** pendant que vous regardez un programme, la liste des chaînes s'affiche. Sélectionnez une chaîne via les boutons directionnels et appuyez sur **OK** pour passer à cette chaîne.

Appuyez sur le bouton **rouge** pour ouvrir le clavier contextuel et trouver rapidement la chaîne souhaitée. Appuyez sur **Favoris** pour basculer entre les listes TV, Radio et Chaînes favorites.

Langue audio

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Langue**, le menu **Langue audio** s'affiche. Utilisez les touches pour procéder aux modifications. Appuyez sur OK pour confirmer.

Langue des sous-titres

Appuyez sur le bouton **Sous-titres** pour ouvrir le menu **Langue des sous-titres**. Les langues disponibles seront affichées. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Affichage du télétex

Certaines chaînes diffusent des pages de télétexte avec le programme télévisé. Appuyez sur le bouton **Texte** pour accéder aux pages de télétexte (si disponibles). Appuyez sur le bouton **Quitter** pour revenir. Vous pouvez naviguer dans les pages de télétexte en utilisant les boutons directionnels, le bouton **OK** et les boutons colorés.

Mise à jour logicielle

Vous pouvez effectuer une mise à jour logicielle à partir d'un périphérique de stockage USB connecté ou via des émissions.

USB

Assurez-vous que votre périphérique de stockage USB est au format FAT32. Copiez le fichier du logiciel dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB. Le fichier doit être nommé «appupgrade.bin». Connectez le périphérique USB à votre box et accédez au menu **Configurer**. Mettez en surbrillance l'option **Actualiser> Actualiser USB** et appuyez sur **OK**.

Signal de diffusion (O A)

En regardant la télévision, si une mise à jour est disponible, un message popup apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez mettre à jour le logiciel. Lorsque le boîtier est mis en veille, il passe d'abord en mode veille actif, syntonise le TP d'origine et vérifie si une mise à jour est disponible. Si tel est le cas, la boîte effectuera la mise à niveau, sinon, elle passera en mode veille.

Reconnaissance de marque commerciale

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***

Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

***

Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur protégée par les brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie déposée doit avoir été autorisée par Rovi Corporation et est prévue uniquement pour une utilisation résidentielle ou autrement similaire sauf avec la permission de Rovi Corporation. Le désossage ou le démontage est interdit.

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

***Remarque** : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.*



1. Produits
2. Batterie

Spécificité

Généralités

Tension d'alimentation : 12 V CC - 220 V CA ~ 50 Hz
Consommation d'énergie maximale : 14W
Consommation d'électricité en mode veille : <0,5W
Température de fonctionnement : 5 ºC - + 40 ºC

Température de stockage : -20º C/ +70º C

Humidité : 25 à 75 % d'humidité relative

Dimensions physiques : 173,5 x 141,8 x 36,0 mm

Poids : 310 gr

Télécommande

Distance de fonctionnement : Maximum 7 m

Piles : 2 x 1,5 V (R-03/AAA)

Capacités numériques & démodulation

Réception : DVB S/S2

Démodulation: QPSK, 8PSK

Taux de symboles : de 1 Msps à 45 Msps

Gamme de fréquence : 950Mhz - 2150 Mhz

Contrôle LNB : Commutation de polarité horizontale / verticale (13V / 18V @ 300mA mx), commutation 0-22 kHz, DiSEqC 1.1

Boucle RF à travers : Non disponible

Vidéo

Vidéo: MP @ ML, PAL, 4:3/16:9

MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder

Audio

MPEG-2 MPEG-1 Layer I / II : décodage audio Layer II, Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz

Alimentation USB

5 V @ 500 mA max.

Analogique A / V

Sortie vidéo :

Signal vidéo composite ; 1 Vpp±

3 dB/75 ohm

Sortie audio :

2 Vrms / Z = 10k ohm

HDMI

HDMI 1.4b

USB

USB (2.0)

Adaptateur AC

Nom du Fabricant : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

Identificateur de Modèle : MSP-C1500IC12.0-18A-DE S8049-V0

Tension d'entrée : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Tension de sortie : 12,0 V

Courant de sortie : 1,5 A

Puissance de sortie : 18,0 W

Efficacité moyenne en mode actif : % 85,5

Efficacité à Faible Charge (10 %) : % 75,5

Consommation électrique sans charge : 0,08 W

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Guide de dépannage

Problème	Raisons possibles	Solution
Le voyant à DEL ne s'illumine pas.	L'adaptateur de courant n'est pas connecté.	Vérifiez que l'adaptateur AC est branché à la source d'alimentation.
Absence d'image ou de son.	Absence de signal, connexion incorrecte ou interrompue.	Vérifiez les connexions aériennes et vidéo (Analogue A/V/HDMI).
Vos réglages avec les différents menus n'ont pas été pris en compte	Le boîtier décodeur numérique a été débranché sans mise en veille préalable.	Avant de débrancher votre boîtier décodeur numérique, assurez-vous de ce qu'il est en mode veille.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Le boîtier décodeur est en mode Veille. • La télécommande est hors de portée. • Les piles sont usagées.	• Appuyez sur le bouton Veille. • Veillez à ce que le champ d'action de la télécommande soit libre. • Remplacez les deux piles par de nouvelles.
Vous avez oublié le code de verrouillage ou le mot de passe d'une chaîne..		Contactez le centre de service agréé le plus proche.
Impossible de décrypter le canal de la carte à puce	La carte intelligente n'a pas été correctement insérée ou la période de souscription est arrivée à échéance.	• Assurez-vous que la carte intelligente est correctement insérée en orientant la face dorée vers le haut. Vous devriez pouvoir voir le numéro de la carte à puce dans le menu Informations Viaccess. Veuillez contacter le fournisseur de services de carte à puce pour vérifier l'état de l'abonnement. • Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur A/C approprié. Si vous utilisez un adaptateur pour prise d'allume-cigare de véhicule, assurez-vous que la tension de l'adaptateur soit de 12 V.

CE

Par la présente, SEDEA, déclare que l'équipement radio type récepteur est en concordance avec la Directive 2014/53/EU. La déclaration complète de conformité est disponible sur le lien internet suivant : https://doc.vosshub.com

En conformité avec les règles et règlements applicables

Produit importé et distribué par:
SEDEA
1011 rue des Saules - PAM
59810 LESQUIN
FRANCE
Product assembled in Turkey