FujiOnkyo
BY SEDEA

1. Consignes d'utilisation

Attention : pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas l'appareil

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

• Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil a l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indique dans ce mode d'emploi.

• N 'utilisez pas cet appareil :

. Si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
. S'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
. En cas de mauvais fonctionnement,
. Si vous l'avez laissé tomber,
. S'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
• Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, l'humidité ou des éclaboussures d'eau.
• N'immergez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
• Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Cet appareil ne doit jamais être encastre dans un meuble sans aération suffisante.
• Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou a proximité de celui-ci.
• Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
• Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
• N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

2. Introduction

Ce commutateur HDMI vous permet de relier jusqu'à 3 sources sur un port HDMI de votre téléviseur. En effet il route les signaux vidéo haute définition (jusque 1080p) et les signaux audios depuis les différentes sources vers le port HDMI de votre écran. Les ports d'entrée sont compatibles avec les sources hautes définition (lecteurs de disques, décodeurs, consoles de jeux…), la sortie renvoyant ces signaux audio/vidéo haute définition vers votre écran.

2.1 FONCTIONS INTELLIGENTES

1) Dès qu'un périphérique source est allumé ou connecté (en étant allumé) au commutateur, celui-ci bascule automatiquement sur l'entrée correspondante.
2) Dès qu'un périphérique source est éteint ou déconnecté du commutateur, celui-ci bascule sur une des entrées actives automatiquement.

Note : Quand un périphérique source est en mode veille, les fonctions intelligentes ne sont pas effectives, il est préconisé d'éteindre totalement celui-ci.

3. Caractéristiques

Votre commutateur HDMI dispose de caractéristiques de pointe telles que :

- La sélection automatique ou manuelle de l'entrée source.
- Le support HDMI 1.3b
- Le support du Full HD (résolution 1080p)
- Le support d'une bande passante par canal de 250MHz / 2.5 Gpbs (bande passante totale : 5Gbps)
- Le support du « Deep Color » (codage des couleurs sur 12 bits)
- La retransmission du protocole HDCP
- Le support du format audio non compressé LPCM
- Le support des formats audio compressés DTS et Dolby Digital (DTS-HD Master audio et Dolby True HD inclus)

Entrée signal DDC	5 volts p-p(TTL)
Résolution maximum supportée	1920x1080p
Entrée/Sortie Video	HDMI 1.3b
Fréquence verticale	50/60Hz
Bande Passante vidéo	2.5Gbps/250MHz
Entrelacé (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressif (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Garantie	2 ans
Température de fonctionnement	0°C à +70°C
Humidité en fonctionnement	10% à 85% (sans condensation)
Température de stockage	-10°C à +80°C
Humidité de stockage	5% à 90% (sans condensation)
Consommation maximale	5W .

4. Connexion et utilisation :

Exemple de connexion :

1) Connectez les sources HD à l'aide d'un câble HDMI (non fourni) sur les entrées situées en façade
2) Connectez le câble HDMI de sortie du commutateur sur une des entrées HDMI disponibles de votre écran.
3) Sélectionnez l'entrée HDMI correspondante sur votre écran
4) Appuyez sur le bouton « Select » du commutateur pour choisir la source d'entrée du commutateur.

Note : Veuillez insérer/retirer les câbles avec précaution.

Conditions de garantie :

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité :

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr.

Recyclage :

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois | rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

HOTLINE
France
03 20 96 59 91

Photos et documentation non contractuelles - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations.