

Introduction

Cette ampoule lumineuse est équipée de la technologie Bluetooth®, elle peut être contrôlée par votre smartphone ou votre tablette afin de créer votre ambiance lumineuse. L'application vous permettra également de régler la luminosité, d'activer la variation de lumière en fonction de la musique, de vous indiquer lorsque vous recevez un SMS ou un appel...



Caractéristiques techniques

Modèle :	531 220	Consommation :	8W
Dimensions (ØxH):	62x109mm(2.45x4.29inches)		
Poids :	145g	Type culot :	E27
T° en couleur :	4000K (Blanc neutre)		
Durée de vie :	15,000 heures (10 ans à raison de 4 heures/jour)		
Alimentation :	100-240VAC+50/60HZ		
Système compatible	iOS 6.0 et + / Android 4.3 et + (support Bluetooth 4.0)		
Communication :	Bluetooth 4.0		
Distance de fct :	15 mètres		

Installation

Activation du Bluetooth® de votre appareil

Accédez aux paramètres de votre smartphone pour activer le Bluetooth® :



Télécharger l'application

Recherchez «sedea» ou «houselight» sur l'Appstore ou sur le Playstore puis cliquez sur «installer» ou «télécharger» pour obtenir l'application.



Visser l'ampoule dans votre luminaire



Vissez l'ampoule dans un luminaire possédant un culot de type E27 puis activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone ou votre tablette

Fonctions

Lancer l'application



Allumez le luminaire, lancez l'application «HouseLight» :



Fonctions

Cliquez sur l'ampoule pour accéder au menu de réglage des couleurs.



Fonctions

1) Couleur

Cliquez sur l'ampoule pour accéder au menu de réglage des couleurs :

- Lumière intense
- Permet de remplacer la palette de couleurs par une photo
- Couleurs de base
- Palette de couleurs
- Réglage luminosité

Fonctions

2) Effets


Cliquez sur «Effets» pour accéder aux différentes fonctions automatiques de l'appareil :

- Visualisation musicale** : permet de créer une ambiance lumineuse correspondant à la musique que vous écoutez (le microphone de votre smartphone est utilisé pour utiliser cette fonction).
- Kalidoscope / Show** : changements de couleurs aléatoires.
- Stroboscope** : effet stroboscopique (Attention : la lumière stroboscopique peut causer des crises chez certaines personnes).
- Bougie vacillante** : effet imitant le vacillement d'une bougie.
- Agiter** : changement de couleur en fonction de vos mouvements.

Fonctions

3) Scènes

Cliquez sur «Scènes» pour accéder au menu de création.



Fonctions

4) Scènes


Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :



Fonctions

5) Scènes

Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :



Fonctions

6) Scènes


Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :



Fonctions

7) Scènes

Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :



Recommandations de sécurité

- Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :
 - Lors de la première utilisation, retirez l'appareil de son emballage et vérifiez que celui-ci ne soit pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser.
 - Ne pas laisser un enfant jouer avec les éléments composant l'emballage de l'appareil (sachets plastiques ...)
 - Ne pas utiliser avec un variateur de tension.
 - Ce produit est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et non pour un usage commercial, industriel ou à l'extérieur.
 - Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou inflammables.
 - Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants.
 - N'utilisez jamais de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
 - Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, lavabos, douches, piscines, etc...
 - Ne couvrez jamais l'appareil, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.

Attention : pour éviter tout incendie ou autre danger électrique, ne pas démonter l'appareil.



Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



Déclaration de conformité : Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur www.sedea.fr

Conditions de garantie : Vous pouvez consulter toutes nos conditions de garantie sur www.sedea.fr

www.sedea.fr



Importé par SEDEA électronique - Parc d'activités du Mélantois
rue des saules CS80458 - 59814 LESQUIN cedex

