SEDEA®

Your **connected and secure** environment

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Rilevatore di apertura WiFi

no-531440-2211

IT

Leggere e conservare queste istruzioni per tutta la durata del dispositivo, in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Riciclaggio

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o sulla documentazione indica che il prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE. Ciò significa che né il prodotto né i suoi accessori elettronici usati possono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Si prega di separare i prodotti e gli accessori usati dagli altri rifiuti. Smaltendo il vostro vecchio prodotto in modo responsabile, proteggerete la vostra salute e l'ambiente e promuoverete il riciclaggio dei materiali che lo compongono in modo sostenibile. Si consiglia di contattare le autorità locali per informazioni sulle procedure e sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Garanzia

La garanzia dell'apparecchio e dei suoi accessori è conforme alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'acquisto. I pezzi di ricambio per questo apparecchio sono disponibili almeno per la durata della garanzia.

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta SEDEA dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo rilevatore di apertura WiFi è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul nostro sito web inserendo il riferimento del prodotto nella barra di ricerca del nostro supporto tecnico: https://www.sedea-pro.fr/support-technique/

CE

Indirizzo

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

HOTLINE
client@sedea.fr

Descrizione del dispositivo



Il rilevatore di apertura WiFi vi avvisa quando la vostra porta o finestra è aperta. Questo dispositivo può avere diversi utilizzi: migliora la sicurezza della vostra casa, può permettervi di monitorare le diverse aperture degli accessi (per controllare, ad esempio, se vostro figlio è tornato da scuola). In combinazione con altri oggetti collegati, il rilevatore di apertura WiFi può anche attivare scenari (ad esempio, l'attivazione della luce quando la porta d'ingresso viene aperta dopo un certo tempo...).

Lo stato del sensore può essere controllato anche tramite l'app sullo smartphone o chiedendo al diffusore collegato. (per verificare, ad esempio, se la finestra è chiusa).

È possibile visualizzare lo storico di tutte le aperture/chiusure.

1) Inserimento delle batterie



Spingere il coperchio posteriore del trasmettitore verso l'alto per accedere al vano batterie.



Inserire 2 batterie AAA da 1,5 volt (LR03) nel vano batterie, rispettando la corretta polarità.

2) Scarica l'applicazione SEDEA Home

Scaricate l'applicazione SEDEA Home disponibile su Google Play e App Store:



Si noti che all'avvio potrebbe essere richiesto di consentire l'installazione da fonti sconosciute; in tal caso, configurare il telefono di conseguenza.

Se non avete accesso al Playstore, scansionate il codice QR qui a fianco per scaricare il file dell'applicazione sul vostro telefono Android.

3) Creare un account SEDEA Home

Per creare il vostro account SEDEA Home, potete utilizzare il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di cellulare. Per verificare il vostro indirizzo e-mail o numero di telefono, vi verrà inviato un codice e dovrete creare una password per finalizzare la creazione del vostro account.



4) Collegare il dispositivo alla casella internet (connessione WiFi)

È consigliabile attivare le connessioni «**WiFi**» e «**Bluetooth**» dello smartphone.

4.1. Ouvrir l'application, cliquer sur le **+** situé en haut à droite de l'écran puis cliquer sur «**Ajouter un appareil**»





Il est ensuite conseillé de suivre l'assistant d'installation affiché sur votre smartphone.

4.2. Sélectionnez l'appareil «Détecteur d'ouverture WiFi» dans la liste proposée :



4.3. Quando viene richiesto, inserire la password della rete WiFi (rete WiFi a 2,4 GHz a cui è collegato lo smartphone) e fare clic su "Avanti".



ATTENZIONE: prima di iniziare la procedura di connessione, accertarsi che lo smartphone sia collegato a una banda Wi-Fi a 2,4 GHz. Il dispositivo è compatibile solo con una banda Wi-Fi di 2,4 GHz.

Se il router (internet box) supporta entrambe le bande 2,4 GHz e 5 GHz, ma viene visualizzato solo un nome di rete Wi-Fi, accedere alla pagina di configurazione del box o consultare il provider di servizi per modificare le impostazioni.

4.4. Verificare che la spia blu lampeggi:

Se sì, Selezionate la casella e fate clic su **Avanti**:

Se la luce blu non lampeggia, tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 5-7 secondi finché la luce non lampeggia: il modulo WiFi è pronto per essere collegato. Confermare lo stato della luce e fare clic su **Avanti**.



Réinitialisez votre appareil

Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter (sauf indication contraire du mode d'emploi).

L'applicazione SEDEA Home cercherà un dispositivo sulla rete. Una volta riconosciuto, il dispositivo viene connesso alla rete Wi-Fi e associato all'account SEDEA Home:





Una volta collegato, convalidate l'aggiunta del rilevatore e scoprite tutte le sue funzioni cliccando sul dispositivo nell'applicazione



5/ Installazione

5.1. Allineamento del trasmettitore e del magnete

Sia il trasmettitore che il magnete sono dotati di un contrassegno che ne consente l'allineamento. Quando si collega il magnete, assicurarsi che le due marcature siano opposte.



5.2. Distanza minima tra il trasmettitore e il magnete

Quando si installano i due elementi, la distanza tra il trasmettitore e il magnete non deve superare 1 cm.



5.3. Allegato

La superficie (porta o finestra) su cui installare il rilevatore deve essere pulita e asciutta per garantire la corretta adesione del nastro biadesivo in dotazione.







A

B

< 1 cm



Se il supporto lo consente (ad esempio una porta in legno), è possibile utilizzare delle viti (non fornite) per fissare il trasmettitore e il suo magnete.

Il trasmettitore deve essere sempre fissato alla parte fissa, mentre il magnete deve essere fissato alla parte mobile della finestra o della porta.

A seconda dell'anta (disposizione, forma, direzione dell'anta...), il sensore può essere fissato in diverse direzioni:





6/ Come si resetta il rilevatore?

6.1. Passo 1: Eliminare il dispositivo dall'account SEDEA Home

a. Aprire l'applicazione SEDEA Home e fare clic sul dispositivo (sensore di apertura WiFi: sensore di contatto).

b. Una volta sullo schermo del dispositivo, fare clic sul simbolo della "matita" situato in alto a destra dello schermo dello smartphone per accedere alle impostazioni.

c. In fondo alla pagina, fare clic su "Rimuovi dispositivo" e seguire le istruzioni per rimuovere il dispositivo e i suoi dati.





6.2. Fase 2: resettare l'unità con il pulsante di accoppiamento

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 5-7 secondi fino a quando la spia lampeggia. Il modulo viene resettato.



Specifiche tecniche

- Alimentazione: 3,0 V CC tramite 2 batterie AAA (LR03) da 1,5 V.
- Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Wifi 802.11 b/g/n frequenze: 2412-2472 MHz
- Potenza massima in uscita: 13,64 mW e.i.r.p.
- Corrente di standby: <= 10μA
- Corrente di allarme: <= 160mA
- Distanza massima di posizionamento del magnete: 10 mm
- Temperatura di esercizio : -10°C - 50°C
- Umidità operativa: 95% massimo (senza condensa)

Significa che il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

Raccomandazioni di sicurezza

- Nessuna parte di questo dispositivo può essere riparata o sostituita dall'utente. Per le riparazioni e la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Quando si inseriscono/sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano inserite nella direzione corretta.
- Scegliere sempre la dimensione e il tipo di batteria corretti per l'uso previsto. Le informazioni fornite con l'apparecchiatura per la corretta selezione delle batterie devono essere conservate per riferimento futuro.
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie di un set.
- Prima di installare le batterie, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).
- Rimuovere tempestivamente le batterie scariche.
- Non immergere il rilevatore in acqua o in altri liquidi. Non collocare l'unità in prossimità di acqua o di qualsiasi fonte di umidità o di oggetti pieni d'acqua, come vasche da bagno, lavandini, lavelli di cucina, piscine.
- Non collocare il rilevatore vicino a una fonte di calore o a un radiatore o in qualsiasi altro luogo in cui la temperatura sia elevata.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per accedere all'interno del rilevatore.
- Non colpire l'unità e non sottoporla a forti urti.
- Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o di persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una precedente supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchiatura da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.
- Se il rilevatore funziona in modo insolito, in particolare se emette suoni o odori che si sospettano anomali, staccare immediatamente la spina e farlo esaminare da un riparatore qualificato.