

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

WiFi openingsdetector
no-531440-2211



Lees en bewaar deze instructies voor de levensduur van het apparaat, zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.

Recycling

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de accessoires of de documentatie geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EU. Dit betekent dat noch het product, noch de gebruikte elektronische accessoires met het overige huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gelieve uw gebruikte producten en accessoires te scheiden van ander afval. Door uw oude product op een verantwoorde manier weg te gooien, beschermt u uw gezondheid en het milieu en bevordert u de recycling van de materialen waaruit uw product bestaat op een duurzame manier. Particulieren wordt aangeraden contact op te nemen met hun lokale autoriteiten voor informatie over procedures en inzamelpunten voor recycling.



Garantie

De garantie voor uw apparaat en zijn accessoires voldoet aan de wettelijke bepalingen op het moment van aankoop. Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn tenminste gedurende de garantieperiode verkrijgbaar.

Verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, SEDEA, verklaart dat de radioapparatuur van het type WiFi-openingsdetector in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op onze website door de productreferentie in te voeren in de zoekbalk van onze technische ondersteuning: <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>




Adres

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex





HOTLINE
client@sedeapro.fr

Beschrijving van het apparaat




De WiFi-openingsdetector waarschuwt u wanneer uw deur of raam openstaat. Dit apparaat kan verschillende toepassingen hebben: het verbetert de beveiliging van uw huis, het kan u in staat stellen de verschillende toegangsopeningen te controleren (om te controleren of uw kind bijvoorbeeld uit school komt). In combinatie met andere verbonden objecten kan de WiFi-openingsdetector ook scenario's activeren (bv. activering van het licht wanneer de voordeur na een bepaalde tijd wordt geopend...).




De status van de sensor kan ook worden gecontroleerd via de app op uw smartphone of door uw aangesloten luidspreker te vragen. (om te controleren of je raam gesloten is bijvoorbeeld).

De geschiedenis van alle openingen/sluitingen kan worden bekeken.

1) De batterijen plaatsen



Duw het achterdekse
van de zender omhoog
om toegang te krijgen
tot het batterijvak.



Koppelingsknop

Plaats 2 x AAA 1,5 volt (LR03)
batterijen in het batterijvak en let
daarbij op de juiste polariteit.

2) Download de SEDEA Home-toepassing

Download de SEDEA Home applicatie die beschikbaar is op Google Play en op de App store :



Merk op dat wanneer u het opstart, u gevraagd kan worden om installatie van onbekende bronnen toe te staan, als dit het geval is, gelieve uw telefoon dienovereenkomstig te configureren.



Als u geen toegang hebt tot de Playstore, scan dan de QR-code hiernaast om het applicatiebestand naar uw Android-telefoon te downloaden.

3) Een SEDEA Home-account aanmaken

Om uw SEDEA Home-account aan te maken, kunt u uw e-mailadres of uw mobiele nummer gebruiken. Ter verificatie van uw e-mailadres of telefoonnummer krijgt u een code toegestuurd en moet u een wachtwoord aanmaken om het aanmaken van uw account te voltooien.



Créer un nouveau compte



4) Sluit het apparaat aan op de internetbox (WiFi-verbinding)

Het is raadzaam om de "WiFi" en "Bluetooth" verbindingen van uw smartphone te activeren.

4.1 Open de applicatie, klik op de + rechtsboven in het scherm en klik vervolgens op «**Add a device**»



Vervolgens wordt u geadviseerd de installatiewizard te volgen die op uw smartphone wordt weergegeven.




4.2. Selecteer het apparaat "WiFi-openingsdetector" uit de lijst:

4.3 Voer het wachtwoord van uw WiFi-netwerk in wanneer daarom wordt gevraagd (2,4GHz WiFi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden) en klik op "Volgende".

**Sélectionnez le réseau Wi-Fi
2,4 GHz et saisissez le mot de
passe.**

Si votre Wi-Fi est 5 GHz, veuillez le régler sur
2,4 GHz. [Méthode courante de réglages du
routeur](#)



LET OP: Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met een 2,4 GHz Wi-Fi-band voordat u de verbindingsprocedure start. Het apparaat is alleen compatibel met een 2,4 GHz Wi-Fi-band.

Als uw router (internetbox) zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz-band ondersteunt, maar er slechts één Wi-Fi-netwerknaam wordt weergegeven, ga dan naar de configuratiepagina van de box of raadpleeg uw serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

4.4. Vérifiez que le voyant bleu clignote :


Zo ja, vink het vakje aan en klik op volgende:

Als het blauwe lampje niet knippert, houdt u de koppelingsknop ongeveer 5-7 seconden ingedrukt totdat het lampje knippert: de WiFi-module is klaar om te worden aangesloten. Bevestig de status van het lampje en klik op **Volgende**.


Réinitialisez votre appareil





Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter (sauf indication contraire du mode d'emploi).



De SEDEA Home-toepassing zoekt naar een apparaat in uw netwerk. Zodra het apparaat is herkend, wordt het verbonden met het Wi-Fi-netwerk en gekoppeld aan uw SEDEA Home-account:




Eenmaal aangesloten, kunt u de toevoeging van de detector valideren en alle functies ervan ontdekken door op het apparaat te klikken in de SEDEA Home-toepassing!



5/ Installatie


5.1. Uitlijning van zender en magneet

Zowel de zender als de magneet zijn voorzien van een merkteken om hun uitlijning mogelijk te maken. Let er bij het bevestigen van de magneet op dat de twee markeringen tegenover elkaar staan.





5.2. Minimale afstand tussen de zender en de magneet

Bij de installatie van de twee elementen mag de afstand tussen de zender en de magneet niet meer dan 1 cm bedragen.



5.3. Montage


Het oppervlak (deur of raam) waarop de detector wordt geïnstalleerd, moet schoon en droog zijn om ervoor te zorgen dat de meegeleverde dubbelzijdige tape goed hecht.




Als de steun het toelaat (bv. houten deur), kunt u schroeven (niet meegeleverd) gebruiken om de zender en zijn magneet te bevestigen.

De zender moet altijd aan het vaste deel worden bevestigd, terwijl de magneet aan het bewegende deel van het raam of de deur moet worden bevestigd.

Afhankelijk van uw vleugel (indeling, vorm, richting van de vleugel...) kan de sensor in verschillende richtingen worden bevestigd:





6/ Hoe reset ik de detector?

6.1. Stap 1: Verwijder het apparaat uit het SEDEA Home-account

- Open de SEDEA Home-toepassing en klik op het apparaat (WiFi opening sensor: Contact sensor)
- Eenmaal op het scherm van het toestel, klik op het "potlood" symbool rechtsboven op het scherm van de smartphone om de instellingen te openen.

c. Klik onderaan de pagina op "Apparaat verwijderen" en volg de instructies om het apparaat en zijn gegevens te verwijderen

Ajouter à Écran d'accueil >

Vérifiez le réseau Vérifier maintenant >

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour >



Enlevez l'appareil

FAQ et commentaires >

Ajouter à Écran d'accueil >

Vérifiez le réseau Vérifier maintenant >

Déconnecter l'appareil


Déconnecter l'appareil et vider les données

Annuler



6.2. Stap 2: Reset het apparaat met de koppelingsknop

Houd de koppelingsknop ongeveer 5-7 seconden ingedrukt totdat de LED knippert. De module is gereset.



Technische specificaties

- Voeding : 3,0V DC via 2 x 1,5V AAA(LR03) batterijen
- Wifi-norm: 802.11 b/g/n
- Wifi 802.11 b/g/n frequenties: 2412-2472 MHz
- Maximaal vermogen: 13,64 mW e.i.r.p.
- Stand-by stroom: $\leq 10\mu\text{A}$
- Alarmstroom: $\leq 160\text{mA}$
- Maximale magneet positioneringsafstand: 10mm
- Bedrijfstemperatuur : -10°C - 50°C
- Bedrijfsvochtigheid: maximaal 95% (niet-condenserend)



Betekent dat het product alleen binnenshuis mag worden gebruikt.

Veiligheidsaanbevelingen

- Geen enkel onderdeel van dit apparaat kan door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Laat alle reparaties en onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Let er bij het plaatsen/vervangen van de batterijen op dat ze in de juiste richting worden geplaatst.
- Kies altijd het juiste formaat en type batterij voor het beoogde gebruik. De bij de apparatuur geleverde informatie om te helpen bij de juiste keuze van batterijen moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.
- Reinig de batterijcontacten en ook de apparatuurcontacten alvorens de batterijen te plaatsen.
- Zorg ervoor dat de batterijen volgens de polariteit (+ en -) worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Dompel de detector niet onder in water of een andere vloeistof. Plaats het toestel niet in de buurt van water of andere vochtbronnen of met water gevulde voorwerpen, zoals een badkuip, wastafel, aanrecht of zwembad.
- Plaats de detector niet in de buurt van een warmtebron of radiator of op een andere plaats waar de temperatuur hoog is.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen om bij de binnenkant van de detector te komen.
- Sla niet op het toestel en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij van tevoren toezicht of instructies betreffende het gebruik van de apparatuur hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de detector op een ongebruikelijke manier werkt, met name als hij geluiden of geuren verspreidt waarvan u vermoedt dat ze abnormaal zijn, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en hem door een gekwalificeerde reparateur laten onderzoeken.

