

NOTICE D'INSTALLATION

Clé WiFi

no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.



FR



Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Clé Wi-Fi - 913110 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :

<https://www.sedeapro.fr/support-technique/>

Recommandations de sécurité

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

- Maintenez toujours au sec votre produit, ne le plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à la pluie. Ne placez pas le produit à proximité d'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température est élevée.
- Ne heurtez pas le produit ou ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou

d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le produit fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.

Caractéristiques techniques

Norme Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Vitesse de transmission sans fil maximale : 300 Mbps

Bandes de fréquences BT IEEE 802.11 b/g/n : 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Puissance maximale émise : < 100mW e.i.r.p

Norme USB supportée : USB2.0 et ultérieures

Alimentation : Port USB 5.0V DC

Consommation : 500mA maximum

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Microsoft Windows*


: 7/8/10/11 32 bits et 64 bits (natif), MacOS* X 10.9 et ultérieurs

Puce réseau : Realtek RTL8192EU

Pour les Systèmes d'exploitations non listés (tel que Windows XP/Vista) un pilote est disponible via le lien :

<http://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

*Les marques citées sont des marques déposées et/ou enregistrées appartenant à leur propriétaires respectifs sans aucun lien avec SEDEA.




Pour Windows®

1 . Connectez la clé Wi-Fi à votre PC

1.1. Si des périphériques Wi-Fi sont déjà existants (intégrés ou tiers), désactivez-les à partir du gestionnaire de périphériques de Windows.

1.2. Insérez la clé Wi-Fi dans l'un des ports USB-A disponible de votre ordinateur :



2 . Installation du périphérique

Une fois la clé Wi-Fi insérée dans le port USB-A de votre ordinateur, le pilote s'installe automatiquement et est immédiatement prêt à fonctionner.

Dans le cas où le périphérique ne serait pas opérationnel, vous pouvez télécharger le dernier pilote en tapant le lien ci-dessous sur votre navigateur internet :



<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

a) Une fois le fichier compressé «913110» téléchargé, extrayez celui-ci puis exécutez le fichier «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» pour démarrer l'installation du pilote.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Suivez les instructions pour procéder à l'installation des pilotes



c) Redémarrez votre ordinateur




Cliquez sur «Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant» puis sur «Terminer»

- Une fois installé sur votre ordinateur, le périphérique Wi-Fi apparaît dans le gestionnaire de périphériques.
- En cas de problème lors de l'installation du pilote, désactivez votre antivirus et votre pare-feu puis reessayez


3 . Connexion à un réseau Wi-Fi


a) À droite de la barre des tâches, cliquez sur l'icône en forme de globe terrestre ou (si votre ordinateur est connecté au réseau avec un câble Ethernet) sur l'icône en forme d'écran orné d'un câble sur le côté gauche.




b) Activation du Wi-Fi : vérifiez que le Wi-Fi soit bien activé sur votre ordinateur. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton correspondant pour activer le module.

c) Consultez ensuite la liste des réseaux captés par la clé Wi-Fi puis identifiez le réseau correspondant à votre réseau local (nom de votre box internet)






d) Entrez le mot de passe permettant de vous connecter à votre réseau Wi-Fi (celui-ci est souvent indiqué au dos de votre box internet).



e) Votre ordinateur est maintenant connecté au réseau Wi-Fi.






Pour MAC OS X

1 . Connectez la clé Wi-Fi à votre MAC

1.1. Si des périphériques Wi-Fi sont déjà existants (intégrés ou tiers), désactivez-les à partir du menu «Réglages système» .

1.2. Insérez la clé Wi-Fi dans l'un des ports USB-A disponible de votre ordinateur :



2 . Installation du périphérique

Une fois la clé Wi-Fi insérée dans le port USB-A de votre ordinateur, le pilote s'installe automatiquement et est immédiatement prêt à fonctionner.



Dans le cas où le périphérique ne serait pas opérationnel, vous pouvez télécharger le dernier pilote en tapant le lien ci-dessous sur votre navigateur internet :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>


a) Une fois le fichier compressé «913110» téléchargé, extrayez celui-ci puis exécutez le fichier «Wireless USB Adapter-V15.pkg» pour démarrer l'installation du pilote.



b) Suivez les instructions pour procéder à l'installation des pilotes




c) Redémarrez votre ordinateur



Cliquez sur «Poursuivre l'installation» pour lancer l'installation des pilotes. L'ordinateur sera redémarré automatiquement.

3 . Connexion à un réseau Wi-Fi


a) À droite de la barre des tâches (en haut), cliquez sur la nouvelle icône en forme de clé USB Wi-Fi puis cliquez sur «Activer le Wi-Fi» :



b) Consultez ensuite la liste des réseaux captés par la clé Wi-Fi puis identifiez le réseau correspondant à votre réseau local (nom de votre box internet)



c) Entrez le mot de passe permettant de vous connecter à votre réseau Wi-Fi (celui-ci est souvent indiqué au dos de votre box internet).



d) Votre ordinateur est maintenant connecté au réseau Wi-Fi.



Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WiFi key

no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.

EN



Recycling

Waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its accessories or its documentation indicates that it complies with European Directive 2012/19/EU.

This means that neither the product nor its used electronic accessories may be disposed of with other household waste.

Please separate your used products and accessories from other waste. By disposing of your old product in a responsible manner, you will be protecting your health and the environment, as well as promoting the recycling of the materials from which they are made as part of a sustainable development policy.

Warranty

The warranty for your appliance and its accessories complies with the legal provisions at the date of purchase. Spare parts for this appliance are available at least for the duration of the warranty.



Declaration of conformity

The undersigned, SEDEA, declares that the radio equipment of the type Wi-Fi Key - 913110 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be consulted on our website by entering the product reference in the search bar of our technical support. : <https://www.sedeapro.com/support-technique/>

Safety recommendations

No part of this appliance may be repaired or replaced by the user. Repairs and maintenance should only be carried out by qualified personnel.

- Always keep your product dry, never immerse it in water or any other liquid and do not expose it to rain. Do not place the product near water or any source of moisture or objects filled with water, such as a bathtub, washbasin, kitchen sink, swimming pool, in a damp basement or any other damp location.
- Do not place the appliance near a heat source or radiator or in any other place where the temperature is high.
- Do not knock the product or expose it to violent shocks.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the product operates in an unusual way, particularly if it emits sounds or smells that seem abnormal, unplug it immediately and have it checked by a qualified repairer.

Technical specifications

Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Maximum wireless transmission speed: 300 Mbps

BT IEEE 802.11 b/g/n frequency bands: 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Maximum emitted power: < 100mW e.i.r.p.

USB standard supported: USB2.0 and higher

Power supply: USB port 5.0V DC

Current consumption: 500mA maximum

Compatibility with operating systems: Microsoft Windows*:


7/8/10/11 32-bit and 64-bit (native), MacOS* X 10.9 and later

Network chip: Realtek RTL8192EU

For operating systems not listed (such as Windows XP/Vista) a driver is available via the link :

<https://www.sedea-digital.com/sedea/pilotes/913110.zip>

*The brands mentioned are registered trademarks belonging to their respective owners without any link to SEDEA.




For Windows®

1 . Connect the Wi-Fi key to your PC

1.1. If you already have Wi-Fi devices (built-in or third-party), disable them from the Windows Device Manager.

1.2. Insert the Wi-Fi key into one of the available USB-A ports on your computer :



2 . Installing the peripheral

Once the Wi-Fi key has been inserted into your computer's USB-A port, the driver installs automatically and is immediately ready to use.

If the device is not operational, you can download the latest driver by typing the link below on your Internet browser :



<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

a) Once the "913110" compressed file has been downloaded, extract it and then run the «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» file to start installing the driver.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Follow the instructions to install the drivers



c) Restart your computer




Click on "Yes, I want to restart my computer now" and then on "Finish".

- Once installed on your computer, the Wi-Fi device will appear in the Device Manager.
- If you have any problems installing the driver, disable your antivirus software and firewall, then try again.


3 . Connecting to a Wi-Fi network


a) On the right-hand side of the taskbar, click on the globe icon or (if your computer is connected to the network with an Ethernet cable) on the screen icon with a cable on the left-hand side.




b) Wi-Fi activation: check that Wi-Fi is activated on your computer. If not, click on the corresponding button to activate the module.

c) Then check the list of networks picked up by the Wi-Fi key and identify the network corresponding to your local network (name of your Internet box).






d) Enter the password you use to connect to your Wi-Fi network (this is often printed on the back of your Internet box).



e) Your computer is now connected to the Wi-Fi network.






For MAC OS X

1 . Connect the Wi-Fi key to your MAC

1.1. If you already have Wi-Fi devices (built-in or third-party), disable them from the "System settings" menu.

1.2. Insert the Wi-Fi key into one of the available USB-A ports on your computer :



2 . Installing the peripheral

Once the Wi-Fi key has been inserted into your computer's USB-A port, the driver installs automatically and is immediately ready to use.



If the device is not operational, you can download the latest driver by typing the link below on your Internet browser :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>


a) Once the "913110" compressed file has been downloaded, extract it and then run the «Wireless USB Adapter-V15.pkg» file to start installing the driver.



b) Follow the instructions to install the drivers




c) Restart your computer



Click on "Continue installation" to start installing the drivers. The computer will be restarted automatically.

3 . Connecting to a Wi-Fi network


a) On the right-hand side of the taskbar (at the top), click on the new icon in the shape of a Wi-Fi USB key, then click on "Activate Wi-Fi" :



b) Then check the list of networks picked up by the Wi-Fi key and identify the network corresponding to your local network (name of your Internet box).



c) Enter the password you use to connect to your Wi-Fi network (this is often printed on the back of your Internet box).



d) Your computer is now connected to the Wi-Fi network.



HOTLINE
client@sedea.fr

Address

Imported by SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tecla WiFi
no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.

ES



Reciclado

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus accesorios o su documentación indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE. Esto significa que ni el producto ni sus accesorios electrónicos usados pueden desecharse con otros residuos domésticos. Por favor, separe sus productos y accesorios usados del resto de residuos. Al deshacerse de su antiguo producto de forma responsable, estará protegiendo su salud y el medio ambiente, además de fomentar el reciclaje de los materiales con los que están fabricados como parte de una política de desarrollo sostenible.

Garantía

La garantía de su aparato y sus accesorios se ajusta a las disposiciones legales vigentes en la fecha de compra. Las piezas de repuesto para este aparato están disponibles al menos durante el periodo de garantía.



Declaración de conformidad

El abajo firmante, SEDEA, declara que el equipo de radio del tipo Wi-Fi Key - 913110 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en nuestro sitio web introduciendo la referencia del producto en la barra de búsqueda de nuestro soporte técnico. :

<https://www.sedeapro.com/support-technique/>

Recomendaciones de seguridad

Ninguna pieza de este aparato puede ser reparada o sustituida por el usuario. Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

- Mantenga siempre el producto seco, no lo sumerja nunca en agua ni en ningún otro líquido y no lo exponga a la lluvia. No coloque el producto cerca del agua o de cualquier fuente de humedad u objetos llenos de agua, como una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina, una piscina, en un sótano húmedo o en cualquier otro lugar húmedo.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor o un radiador, ni en ningún otro lugar donde la temperatura sea elevada.
- No golpee el producto ni lo exponga a golpes violentos.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

- Si el producto funciona de forma anormal, especialmente si emite sonidos u olores que parezcan anormales, desenchúfelo inmediatamente y hágalo revisar por un técnico cualificado.

Especificaciones técnicas

Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Velocidad máxima de transmisión inalámbrica: 300 Mbps

Bandas de frecuencia BT IEEE 802.11 b/g/n: 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Potencia máxima emitida: < 100mW p.i.r.e.

Estándar USB compatible: USB2.0 y superior

Alimentación: puerto USB 5,0 V CC

Consumo de corriente: 500 mA máximo

Compatibilidad con sistemas operativos: Microsoft Windows*:


7/8/10/11 32 y 64 bits (nativo), MacOS* X 10.9 y posteriores

Chip de red: Realtek RTL8192EU

Para los sistemas operativos que no figuran en la lista (como Windows XP/Vista) hay disponible un controlador a través del enlace :

<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>

*Las marcas mencionadas son marcas registradas pertenecientes a sus respectivos propietarios sin ningún vínculo con SEDEA.




Para Windows®

1 . Conecta la llave Wi-Fi a tu PC

1.1. Si ya tienes dispositivos Wi-Fi (integrados o de terceros), desactívalos desde el Administrador de dispositivos de Windows.

1.2. Inserte la llave Wi-Fi en uno de los puertos USB-A disponibles de su ordenador :



2 . Instalación del periférico

Una vez introducida la llave Wi-Fi en el puerto USB-A del ordenador, el controlador se instala automáticamente y está listo para su uso inmediato.



Si el dispositivo no está operativo, puede descargar el controlador más reciente escribiendo el siguiente enlace en su navegador de Internet :
<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>

a) Una vez descargado el archivo comprimido "913110", extráigalo y ejecute el archivo «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» para iniciar la instalación del controlador.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Siga las instrucciones para instalar los controladores



c) Reinicie el ordenador




Haga clic en "Sí, quiero reiniciar mi ordenador ahora" y luego en "Finalizar".

- Una vez instalado en su ordenador, el dispositivo Wi-Fi aparecerá en el Administrador de dispositivos.
- Si tiene problemas para instalar el controlador, desactive el software antivirus y el cortafuegos y vuelva a intentarlo.


3 . Conectarse a una red Wi-Fi


a) En la parte derecha de la barra de tareas, haga clic en el icono del globo terráqueo o (si su ordenador está conectado a la red con un cable Ethernet) en el icono de la pantalla con un cable situado en la parte izquierda.




b) Activación Wi-Fi: compruebe que la conexión Wi-Fi está activada en su ordenador. Si no es así, haz clic en el botón correspondiente para activar el módulo.

c) A continuación, compruebe la lista de redes recogidas por la clave Wi-Fi e identifique la red correspondiente a su red local (nombre de su buzón de Internet).






d) Introduce la contraseña que utilizas para conectarte a tu red Wi-Fi (suele estar impresa en la parte posterior de tu caja de Internet).



e) Su ordenador está ahora conectado a la red Wi-Fi.






Para MAC OS X

1 . Conecte la llave Wi-Fi a su MAC

1.1. Si ya tienes dispositivos Wi-Fi (integrados o de terceros), desactívalos desde el menú "Ajustes del sistema".

1.2. Inserte la llave Wi-Fi en uno de los puertos USB-A disponibles de su ordenador :



2 . Instalación del periférico



Una vez introducida la llave Wi-Fi en el puerto USB-A del ordenador, el controlador se instala automáticamente y está listo para su uso inmediato.

Si el dispositivo no está operativo, puede descargar el controlador más reciente escribiendo el siguiente enlace en su navegador de Internet :
<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>


a) Una vez descargado el archivo comprimido "913110", extráigalo y ejecute el archivo «Wireless USB Adapter-V15.pkg» para iniciar la instalación del controlador.



b) Siga las instrucciones para instalar los controladores




c) Reinicie el ordenador



Haga clic en "Continuar la instalación" para iniciar la instalación de los controladores. El ordenador se reiniciará automáticamente.

3 . Conectarse a una red Wi-Fi

a) En la parte derecha de la barra de tareas (en la parte superior), haga clic en el nuevo icono con forma de llave USB Wi-Fi y, a continuación, en "Activar Wi-Fi". :



b) A continuación, compruebe la lista de redes recogidas por la clave Wi-Fi e identifique la red correspondiente a su red local (nombre de su buzón de Internet).



c) Introduce la contraseña que utilizas para conectarte a tu red Wi-Fi (suele estar impresa en la parte posterior de tu caja de Internet).



d) Su ordenador está ahora conectado a la red Wi-Fi.



HOTLINE
client@sede.fr

Dirección

Importado por SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Chiave WiFi
no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.

IT



Riciclaggio

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o sulla sua documentazione indica che è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE. Ciò significa che né il prodotto né i suoi accessori elettronici usati possono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Si prega di separare i prodotti e gli accessori usati dagli altri rifiuti. Smaltendo i vecchi prodotti in modo responsabile, proteggerete la vostra salute e l'ambiente e promuoverete il riciclaggio dei materiali di cui sono fatti nell'ambito di una politica di sviluppo sostenibile.

Garanzia

La garanzia dell'apparecchio e dei suoi accessori è conforme alle disposizioni di legge vigenti alla data di acquisto. I pezzi di ricambio per questo apparecchio sono disponibili almeno per la durata della garanzia.

CE Dichiarazione di conformità

La sottoscritta SEDEA dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo Wi-Fi Key - 913110 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE può essere consultato sul nostro sito web inserendo il riferimento del prodotto nella barra di ricerca del nostro supporto tecnico. : <https://www.sedeapro.com/support-technique/>

Raccomandazioni di sicurezza

Nessuna parte di questo apparecchio può essere riparata o sostituita dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

- Mantenere sempre il prodotto asciutto, non immergerlo mai in acqua o altri liquidi e non esporlo alla pioggia. Non collocare il prodotto in prossimità di acqua o di qualsiasi fonte di umidità o di oggetti pieni d'acqua, come ad esempio una vasca da bagno, un lavandino, un lavello della cucina, una piscina, una cantina umida o qualsiasi altro luogo umido.
- Non collocare l'apparecchio vicino a una fonte di calore o a un termosifone o in qualsiasi altro luogo in cui la temperatura sia elevata.
- Non urtare il prodotto e non esporlo a urti violenti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state preventivamente sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono

essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Se il prodotto funziona in modo insolito, in particolare se emette suoni o odori che sembrano anomali, scollegarlo immediatamente e farlo controllare da un riparatore qualificato.

Specifiche tecniche

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Velocità massima di trasmissione wireless: 300 Mbps

Bande di frequenza BT IEEE 802.11 b/g/n: 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Potenza massima emessa: < 100mW e.i.r.p.

Standard USB supportato: USB2.0 e superiore

alimentazione: porta USB 5,0 V CC

Assorbimento di corrente: 500mA massimo

Compatibilità con i sistemi operativi: Microsoft Windows*: 7/8/10/11


32-bit e 64-bit (nativo), MacOS* X 10.9 e successivi

Chip di rete: Realtek RTL8192EU

Per i sistemi operativi non elencati (come Windows XP/Vista) è disponibile un driver al link :

<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>

*I marchi citati sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari senza alcun legame con SEDEA.




Per Windows®

1 . Collegare la chiave Wi-Fi al PC

1.1. Se sono già presenti dispositivi Wi-Fi (integrati o di terze parti), disattivarli dalla Gestione dispositivi di Windows.

1.2. Inserire la chiavetta Wi-Fi in una delle porte USB-A disponibili sul computer :



2 . Installazione della periferica

Una volta inserita la chiave Wi-Fi nella porta USB-A del computer, il driver si installa automaticamente ed è subito pronto all'uso.

Se il dispositivo non è funzionante, è possibile scaricare il driver più recente digitando il seguente link sul browser Internet :



<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>

a) Una volta scaricato il file compresso "913110", estrarlo ed eseguire il file «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» per avviare l'installazione del driver.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Seguire le istruzioni per installare i driver



c) Riavviare il computer




Fate clic su "Sì, voglio riavviare il computer" e poi su "Fine".

- Una volta installato sul computer, il dispositivo Wi-Fi apparirà in Gestione dispositivi.
- In caso di problemi nell'installazione del driver, disattivare il software antivirus e il firewall, quindi riprovare.


3 . Connessione a una rete Wi-Fi


a) Sul lato destro della barra delle applicazioni, fare clic sull'icona del globo o (se il computer è collegato alla rete con un cavo Ethernet) sull'icona dello schermo con un cavo sul lato sinistro.




b) Attivazione Wi-Fi: verificare che il Wi-Fi sia attivato sul computer. In caso contrario, fare clic sul pulsante corrispondente per attivare il modulo.

c) Controllare quindi l'elenco delle reti rilevate dalla chiave Wi-Fi e identificare la rete corrispondente alla propria rete locale (nome della casella Internet).






d) Inserite la password che utilizzate per connettervi alla rete Wi-Fi (spesso è stampata sul retro del vostro box Internet).



e) Il computer è ora collegato alla rete Wi-Fi.






Per MAC OS X

1 . Collegare la chiave Wi-Fi al MAC

1.1. Se sono già presenti dispositivi Wi-Fi (integrati o di terze parti), disattivarli dal menu "Impostazioni di sistema".

1.2. Inserire la chiavetta Wi-Fi in una delle porte USB-A disponibili sul computer :



2 . Installazione della periferica

Una volta inserita la chiave Wi-Fi nella porta USB-A del computer, il driver si installa automaticamente ed è subito pronto all'uso.



Se il dispositivo non è funzionante, è possibile scaricare il driver più recente digitando il seguente link sul browser Internet :

<https://www.sede-digital.com/sede/pilotes/913110.zip>


a) Una volta scaricato il file compresso "913110", estrarlo ed eseguire il file «Wireless USB Adapter-V15.pkg» per avviare l'installazione del driver.



b) Seguire le istruzioni per installare i driver




c) Riavviare il computer



Fare clic su "Continua installazione" per avviare l'installazione dei driver. Il computer verrà riavviato automaticamente.

3 . Connessione a una rete Wi-Fi

a) Sul lato destro della barra delle applicazioni (in alto), fare clic sulla nuova icona a forma di chiave USB Wi-Fi, quindi fare clic su "Attiva Wi-Fi". :



b) Controllare quindi l'elenco delle reti rilevate dalla chiave Wi-Fi e identificare la rete corrispondente alla propria rete locale (nome della casella Internet).



c) Inserite la password che utilizzate per connettervi alla rete Wi-Fi (spesso è stampata sul retro del vostro box Internet).



d) Il computer è ora collegato alla rete Wi-Fi.



HOTLINE
client@sede.fr

Indirizzo

Importato da SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

WiFi-sleutel
no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.



Recycling

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de accessoires of de documentatie geeft aan dat het product voldoet aan de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Dit betekent dat noch het product, noch de gebruikte elektronische accessoires met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Scheid uw gebruikte producten en accessoires van ander afval. Door uw oude product op een verantwoorde manier weg te gooien, beschermt u uw gezondheid en het milieu en bevordert u de recycling van de materialen waarvan ze zijn gemaakt als onderdeel van een duurzaam ontwikkelingsbeleid.

Garantie

De garantie voor uw apparaat en accessoires voldoet aan de wettelijke bepalingen op de datum van aankoop. Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn ten minste gedurende de garantieperiode verkrijgbaar.

CE Verklaring van conformiteit

Ondergetekende, SEDEA, verklaart dat de radioapparatuur van het type Wi-Fi Key - 913110 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op onze website door de productreferentie in te voeren in de zoekbalk van onze technische ondersteuning. :

<https://www.sedeapro.com/support-technique/>

Veiligheidsaanbevelingen

Geen enkel onderdeel van dit apparaat mag door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Houd het product altijd droog, dompel het nooit onder in water of een andere vloeistof en stel het niet bloot aan regen. Plaats het product niet in de buurt van water of een vochtbron of voorwerpen gevuld met water, zoals een badkuip, wastafel, aanrecht, zwembad, in een vochtige kelder of op een andere vochtige locatie.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of radiator of op een andere plaats waar de temperatuur hoog is.
- Stoot niet tegen het product en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze vooraf toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen

moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Als het product op een ongebruikelijke manier werkt, vooral als het geluiden of geuren afgeeft die abnormaal lijken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het nakijken door een gekwalificeerde reparateur.

Technische specificaties

Wi-fi-standaard: IEEE 802.11 b/g/n 2,4Ghz

Maximale draadloze overdrachtssnelheid: 300 Mbps

BT IEEE 802.11 b/g/n frequentiebanden: 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Maximaal uitgestraald vermogen: < 100mW e.i.r.p.

Ondersteunde USB-standaard: USB2.0 en hoger

voeding: USB-poort 5,0 V DC

Stroomverbruik: maximaal 500mA

Compatibiliteit met besturingssystemen: Microsoft Windows*:


7/8/10/11 32-bits en 64-bits (native), MacOS* X 10.9 en hoger

Netwerchip: Realtek RTL8192EU

Voor besturingssystemen die niet in de lijst staan (zoals Windows XP/Vista) is een stuurprogramma beschikbaar via de koppeling :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

*De genoemde merken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zonder enige link met SEDEA.




Voor Windows®

1 . Sluit de Wi-Fi-sleutel aan op je pc

1.1. Als je al Wi-Fi-apparaten hebt (ingebouwd of van derden), schakel ze dan uit via Apparaatbeheer van Windows.

1.2. Steek de Wi-Fi-sleutel in een van de beschikbare USB-A-poorten op uw computer. :



2 . Het randapparaat installeren

Zodra de Wi-Fi-sleutel in de USB-A-poort van je computer is gestoken, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd en is het meteen klaar voor gebruik.

Als het apparaat niet operationeel is, kunt u het nieuwste stuurprogramma downloaden door de onderstaande koppeling in uw internetbrowser in te typen :



<https://www.sedea-digital.com/sedea/pilotes/913110.zip>

a) Zodra het "913110" gecomprimeerde bestand is gedownload, pak je het uit en voer je het «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» bestand uit om de installatie van het stuurprogramma te starten.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Volg de instructies om de stuurprogramma's te installeren



c) Start uw computer opnieuw op




Klik op "Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten" en vervolgens op "Voltooien".

- Zodra het Wi-Fi-apparaat op je computer is geïnstalleerd, verschijnt het in Apparaatbeheer.
- Als je problemen ondervindt bij het installeren van het stuurprogramma, schakel dan je antivirussoftware en firewall uit en probeer het opnieuw.


3. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


a) Klik aan de rechterkant van de taakbalk op het wereldbolpictogram of (als je computer met een Ethernet-kabel op het netwerk is aangesloten) op het scherm-pictogram met een kabel aan de linkerkant.




b) wi-fi-activatie: controleer of Wi-Fi is geactiveerd op je computer. Zo niet, klik dan op de bijbehorende knop om de module te activeren.

c) Controleer vervolgens de lijst met netwerken die door de Wi-Fi-toets zijn opgepikt en identificeer het netwerk dat overeenkomt met je lokale netwerk (naam van je internetbox).






d) Voer het wachtwoord in dat je gebruikt om verbinding te maken met je Wi-Fi-netwerk (dit staat vaak op de achterkant van je internetbox).



e) Je computer is nu verbonden met het Wi-Fi-netwerk.






Voor MAC OS X

1 . Sluit de Wi-Fi-sleutel aan op je MAC

1.1. Als je al Wi-Fi-apparaten hebt (ingebouwd of van derden), schakel deze dan uit in het menu "Systeeminstellingen".

1.2. Steek de Wi-Fi-sleutel in een van de beschikbare USB-A-poorten op uw computer. :




2 . Het randapparaat installeren

Zodra de Wi-Fi-sleutel in de USB-A-poort van je computer is gestoken, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd en is het meteen klaar voor gebruik.



Als het apparaat niet operationeel is, kunt u het nieuwste stuurprogramma downloaden door de onderstaande koppeling in uw internetbrowser in te typen :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>


a) Zodra het "913110" gecomprimeerde bestand is gedownload, pak je het uit en voer je het bestand «Wireless USB Adapter-V15.pkg» uit om de installatie van het stuurprogramma te starten.



b) Volg de instructies om de stuurprogramma's te installeren




c) Start uw computer opnieuw op



Klik op "Installatie voortzetten" om de installatie van de stuurprogramma's te starten. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.

3 . Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


a) Klik aan de rechterkant van de taakbalk (bovenaan) op het nieuwe pictogram in de vorm van een Wi-Fi USB-sleutel en klik vervolgens op "Wi-Fi activeren". :



b) Controleer vervolgens de lijst met netwerken die door de Wi-Fi-toets zijn opgepikt en identificeer het netwerk dat overeenkomt met je lokale netwerk (naam van je internetbox).



c) Voer het wachtwoord in dat je gebruikt om verbinding te maken met je Wi-Fi-netwerk (dit staat vaak op de achterkant van je internetbox).



d) Je computer is nu verbonden met het Wi-Fi-netwerk.



HOTLINE
client@sede.fr

Adres

Geïmporteerd door SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex

INSTALLATIONSANLEITUNG

WiFi-Schlüssel
no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.



Recycling

Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Dokumentation zeigt an, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Das bedeutet, dass weder das Produkt noch sein gebrauchtes elektronisches Zubehör mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte trennen Sie Ihr gebrauchtes Produkt und Zubehör von anderem Abfall. Die Entsorgung Ihres alten Produkts dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit und fördert das Recycling der Materialien, aus denen es besteht, im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung.

Garantie

Die Garantie für Ihr Gerät und sein Zubehör richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Kaufs. Ersatzteile für dieses Gerät sind zumindest während der gesamten Garantiezeit erhältlich.



Konformitätserklärung

Der Unterzeichner, SEDEA, erklärt, dass die Funkanlage des Typs Wi-Fi-Schlüssel - 913110 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf unserer Website eingesehen werden, indem Sie die Produktnummer in die Suchleiste unseres technischen Supports eingeben. : <https://www.sedeapro.com/support-technique/>

Sicherheitsempfehlungen

Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Personal durchführen.

- Halten Sie Ihr Produkt stets trocken, tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht dem Regen aus. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wasser oder einer Feuchtigkeitsquelle oder von mit Wasser gefüllten Gegenständen wie Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Schwimmbecken, in feuchte Keller oder an andere feuchte Orte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder eines Heizkörpers oder an einen anderen Ort, an dem hohe Temperaturen herrschen.
- Stoßen Sie das Produkt nicht an oder setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr vorherige Anweisungen zur Benutzung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenn das Produkt ungewöhnlich funktioniert, insbesondere wenn es Geräusche oder Gerüche von sich gibt, die Ihnen ungewöhnlich erscheinen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einer qualifizierten Reparaturwerkstatt überprüfen.

Technische Daten

wi-fi-standard: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Maximale drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit: 300 Mbps

BT-Frequenzbänder IEEE 802.11 b/g/n: 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Maximale Sendeleistung: < 100mW e.i.r.p.

Unterstützter USB-Standard: USB2.0 und höher

Stromversorgung: USB-Port 5.0V DC

Stromverbrauch: maximal 500mA

Kompatibilität mit Betriebssystemen: Microsoft Windows*:


7/8/10/11 32-Bit und 64-Bit (nativ), MacOS* X 10.9 und höher

Netzwerkchip: Realtek RTL8192EU

Für nicht aufgelistete Betriebssysteme (wie Windows XP/Vista) ist ein Treiber über den Link :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

*Die genannten Marken sind eingetragene und/oder registrierte Marken ihrer jeweiligen Eigentümer ohne jegliche Verbindung zu SEDEA.




Für Windows®

1 . Verbinden Sie den Wi-Fi-Schlüssel mit Ihrem PC

1.1. Wenn bereits Wi-Fi-Geräte vorhanden sind (eingebaut oder von Drittanbietern), deaktivieren Sie sie über den Gerätemanager von Windows.

1.2. Stecken Sie den Wi-Fi-Token in einen der verfügbaren USB-A-Anschlüsse Ihres Computers. :



2 . Installation des Geräts

Sobald Sie den Wi-Fi Stick in den USB-A-Anschluss Ihres Computers gesteckt haben, wird der Treiber automatisch installiert und ist sofort einsatzbereit.

Für den Fall, dass das Gerät nicht funktioniert, können Sie den neuesten Treiber herunterladen, indem Sie den folgenden Link in Ihren Internetbrowser eingeben :



<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>

a) Nachdem Sie die komprimierte Datei "913110" heruntergeladen haben, extrahieren Sie diese und führen Sie dann die Datei «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» aus, um die Treiberinstallation zu starten.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation der Treiber durchzuführen



c) Starten Sie Ihren Computer neu




Klicken Sie auf "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten" und dann auf "Fertigstellen".

- Nach der Installation auf Ihrem Computer erscheint das Wi-Fi-Gerät im Geräte manager.
- Wenn bei der Installation des Treibers Probleme auftreten, deaktivieren Sie Ihr Antivirusprogramm und Ihre Firewall und versuchen Sie es erneut.


3. Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk


a) Klicken Sie rechts in der Taskleiste auf das Globussymbol oder (wenn Ihr Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist) auf das Bildschirmsymbol mit dem Kabel auf der linken Seite.




b) Wi-Fi aktivieren: Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi auf Ihrem Computer aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um das Modul zu aktivieren.

c) Sehen Sie sich dann die Liste der vom Wi-Fi-Schlüssel erfassten Netzwerke an und identifizieren Sie das Netzwerk, das Ihrem lokalen Netzwerk entspricht (Name Ihrer Internetbox).






d) Geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich in Ihr Wi-Fi-Netzwerk einloggen können (dieses befindet sich oft auf der Rückseite Ihrer Internetbox).



e) Ihr Computer ist nun mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.






Für MAC OS X

1 . Verbinden Sie den Wi-Fi-Schlüssel mit Ihrem MAC

1.1. Wenn bereits Wi-Fi-Geräte vorhanden sind (eingebaut oder von Drittanbietern), deaktivieren Sie diese über das Menü "Systemeinstellungen" .

1.2. Stecken Sie den Wi-Fi-Token in einen der verfügbaren USB-A-Anschlüsse Ihres Computers. :



2 . Installation des Geräts

Sobald Sie den Wi-Fi Stick in den USB-A-Anschluss Ihres Computers gesteckt haben, wird der Treiber automatisch installiert und ist sofort einsatzbereit.



Für den Fall, dass das Gerät nicht funktioniert, können Sie den neuesten Treiber herunterladen, indem Sie den folgenden Link in Ihren Internetbrowser eingeben :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>


a) Nachdem Sie die komprimierte Datei "913110" heruntergeladen haben, extrahieren Sie diese und führen Sie dann die Datei «Wireless USB Adapter-V15.pkg» aus, um die Installation des Treibers zu starten.



b) Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation der Treiber durchzuführen




c) Starten Sie Ihren Computer neu



Klicken Sie auf "Installation fortsetzen", um die Installation der Treiber zu starten. Der Computer wird automatisch neu gestartet.

3 . Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk


a) Rechts in der Taskleiste (oben) klicken Sie auf das neue Symbol in Form eines Wi-Fi-USB-Sticks und dann auf "Wi-Fi aktivieren". :



b) Sehen Sie sich dann die Liste der vom Wi-Fi-Schlüssel erfassten Netzwerke an und identifizieren Sie das Netzwerk, das Ihrem lokalen Netzwerk entspricht (Name Ihrer Internetbox).



c) Geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich in Ihr Wi-Fi-Netzwerk einloggen können (dieses befindet sich oft auf der Rückseite Ihrer Internetbox).



d) Ihr Computer ist nun mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.



HOTLINE
client@sedea.fr

Adresse

Importiert von SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex